

BT-2

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR A VLHKOMĚR

NÁVOD K OBSLUZE

BT-2



1 - POPIS PŘÍSTROJE

BT-2 je digitální teploměr a vlhkoměr s těmito hlavními funkcemi:

- Měří a zobrazuje teplotu - vnitřní, tj. interiéru (IN) a venkovní (OUT) a vlhkost interiéru.
- Automaticky ukládá do paměti maximální a minimální hodnoty těchto tří veličin.
- Teplotu zobrazuje buď v °C nebo v °F
- Má hodiny s nastavitelným budíkem
- Čas zobrazuje v 12 nebo 24 hodinovém režimu
- Funkce "snooze" - uspání budíku na 8 minut
- Mazání max. a min. hodnoty

2 - OBSLUHA

■ Příklad automaticky ukládá maximální a minimální hodnotu vnitřní (IN) a venkovní (OUT) teploty a vnitřní vlhkosti.

■ Přepínání mezi vnitřní (IN) a venkovní (OUT) teplotou se provádí stiskem tlačítka IN/OUT na zadním panelu přístroje. V levé horní části displeje se zobrazuje označení příslušné teploty. Čidlo pro vnitřní teplotu a vlhkost je umístěné uvnitř přístroje, pro měření venkovní teploty (OUT) se používá čidlo na kabelu.

■ Zobrazení maxima měřené teploty a vlhkosti se provádí stiskem tlačítka MAX/UP, v levé části displeje se objeví návěští MAX. Dalším stiskem tohoto tlačítka přejdete do normálního zobrazení měřené hodnoty.

■ Zobrazení minima měřené teploty a vlhkosti se provádí stiskem tlačítka MIN/DOWN, v levé části displeje se objeví návěští MIN. Dalším stiskem tohoto tlačítka přejdete do normálního zobrazení měřené hodnoty.

■ Vymazání hodnot maxima a minima teploty a vlhkosti se provede stiskem tlačítka RESET na zadní části přístroje. Od tohoto okamžiku se začne ukládat maximum a minimum znovu.

■ Přepnutí hodin z 12 do 24 hodinového cyklu a naopak se provádí stiskem tlačítka 12/24 na zadní části přístroje.

■ Pokud je v činnosti budík (alarm), stiskem tlačítka SNZ (funkce "snooze") ho dočasně vypnete na 8 minut. Po 8 minutách opět začne budík pípát. Zvuk vypnete stiskem tlačítka MODE.

■ Nastavení času :

Stiskněte tlačítko MODE na 3 sekundy, až se údaj o hodinách rozbliká. Potom tlačítka MAX/UP (pro zvýšení) nebo MIN/DOWN (pro snížení) nastavte novou hodnotu a potvrďte ji stiskem tlačítka MODE. Údaj o hodinách přestane blikat a rozbliká se údaj o minutách. Tlačítka MAX/UP nebo MIN/DOWN nastavte novou hodnotu a potvrďte ji stiskem tlačítka MODE. Údaj o minutách přestane blikat a tím je čas nastaven.

■ Nastavení budíku:

Přepněte do zobrazení budíku krátkým stiskem tlačítka MODE. Zobrazí se nastavený čas budíku a vlevo jeho symbol - zvoneček. Nyní stiskněte opět tlačítko MODE, ale držte ho 3 sekundy, až se rozbliká údaj o hodinách. Dále postupujte jako při nastavování času.

Po nastavení budíku stiskněte opět krátce tlačítko MODE, tím přejdete do zobrazení času hodin (symbol zvonku zmizí).

■ Změna jednotek ze °C na °F a naopak se provádí přepínačem na zadní části přístroje.

■ Teploměr můžete zavěsit na stěnu nebo postavit na vodorovnou podložku, když odklopíte podpěrku na zadní části.

3 - TECHNICKÉ ÚDAJE

Měřicí rozsah - vnitřní teplota: -30 až +50°C

Měřicí rozsah - vnější teplota: -50 až +70°C

Měřicí rozsah - vlhkost: 20 až 99 % r.v.

Délka kabelu vnějšího čidla: 3 metry

Rozlišení displeje: teplota 0,1 °C, vlhkost 1%

Přesnost: ± 1°C

Napájení: 1,5 V baterie AAA

Rozměry : 110 x 100 x 20 mm (v *š*h)

Dovoz, servis a technické poradenství:

LOGITRON s.r.o.

Volutová 2520, 158 00 Praha 5

tel. 251 619 284, fax 251 612 831

e-mail: sales@logitron.cz

www.logitron.cz