

Návod k použití "Hot key" pro programování přístrojů Dixell

Zavádění (z programovacího klíče "Hot key" do přístroje)

1. Vypněte přístroj.
2. Vložte "**Hot Key**".
3. Zapněte přístroj.
4. Seznam parametrů programovacího klíče "**Hot Key**" se automaticky zavede do paměti přístroje, zobrazuje se blikající hlášení "**dol**".
5. Při ukončení se zobrazí "End" a po 10 sekundách se přístroj restartuje a pracuje s novými parametry. Vyjměte "**Hot Key**".

Pokud se rozbliká hlášení "**err**", znamená to, že programování selhalo. V tomto případě jednotku vypněte a zapněte ji, jestliže chcete zavádění restartovat znovu, nebo pro zrušení operace odstraňte programovací klíč "**Hot Key**".

Jedním z důvodů selhání programování může být nekompatibilita obsahu paměti.

Přenos (z přístroje do programovacího klíče "Hot key" key")

1. Když přístroj zapnut, vložte programovací klíč "**Hot Key**" a stiskněte klávesu \blacktriangle (UP -šipka nahoru); u přístrojů řady XC807-XC911M stiskněte šipku nahoru u kompresorové sekce; zobrazí se hlášení "**uPL**" a hodnoty parametrů se zapíší do paměti "**Hot key**".
2. Po skončení fáze přenosu dat se na přístroji zobrazí následující hlášení:
"**end**" pro správné naprogramování.
"**err**" pro nesprávné naprogramování. V tomto případě stiskněte klávesu "SET", jestliže chcete naprogramování restartovat znovu, nebo odstraňte **nenaprogramovaný** programovací klíč "**Hot Key**".
3. Vyjměte "**Hot Key**".

Kompatibilita pro přenos parametrů na více přístrojů pomocí "Hot key"

Pro přenos parametrů pomocí Hot key na více přístrojů musí být splněny tyto podmínky:

- 1) stejný model přístrojů
- 2) stejná mapa parametrů (parametr Ptb)
- 3) stejná verze softwaru (parametr rEL)

Mapa parametrů a verze softwaru jsou dány výrobcem a mění se jen občas. Případné hromadné nasazení přístrojů s "Hot key" doporučujeme konzultovat s dovozcem:

LOGITRON s.r.o.
Volutová 2520, 158 00 Praha 5
tel. 251 619 284, fax 251 612 831
e-mail: sales@logitron.cz
www.logitron.cz